

معجون الفا

الوصف والاستعمالات:

معجون بلاستيك جاهز للاستخدام باساس اكريليك كويوليمر .



للاستخدام الداخلي .

له قابلية عالية للتشغيل مع سهولة في الاستخدام .

تركيبة صديقة للبيئة لاتحتوي علي الرصاص .

يستخدم لتنعيم وتسوية الحوائط والاسقف قبل استخدام الدهانات البلاستيك □ و الماكيهات .

بياض جيد وقوة التصاق مع مقاومة للانكماش وسهولة في الصنفرة .

صديق للبيئة , لا يحتوي علي المرصاص , المكاديوم , الكروم , المزنثيق او المزننيخ.

المخواص الفنية :

مط / ذاعم

المشكل النهائي

ابيض

اللون

340000 – 380000 cP

الملزوجة عند درجة 25م

54±2



ارشادات التطبيق □ :

اعداد المسطح :

للمساح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والمساح الجبسية

جميع المساح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لا تقل عن 28 يوم للجفاف □ يجب ازالة الموائد الموجودة علي المساح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح ناعم ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش □ او بالهواء المضغوط .  
طلاء طبقة من برايمر الفا مصر ويترك حتي يجف تماما.

للمساح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب

تخشينه تخشينا خفيفا .

طلاء طبقة واحدة من برايمر الفا وتركه حتي يجف .

طلاء طبقتين من معجون المفا .

يمكن طلاء طبقات اخري من معجون المفا حسب الرغبة او بالضرورة .

صنفرة المسطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش او بالمهواء المضغوط .

المتعبئة :

متوفر في بستلات 20كجم . وبستلات 16 كجم . وشكاير 15,16,18,20 ك

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الاغلاق : 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2 . عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جفانفا تاما .

3 . عدم طلاء الطبقة التالية مالم تحف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لئلا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

4. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5. يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م, وان لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن 8%, وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة □ عن 70%

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا □ □ □ كانت التهوية غير كافية في مكان العمل . □ فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما

باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء □ □ تطبيق نظام المرش في الطلاء حتي في □ حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب

ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .